

• La configuración de su reloj puede diferir del que se muestra en la ilustración.

PARA AJUSTAR LA HORA

1. Deslice el selector a **TM SET**.
 2. Presione **HR** para aumentar los dígitos de hora y **MIN** para aumentar los dígitos de minutos. Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia el ajuste en alta velocidad.
- Aunque los segundos no se visualizan, se reposicionan a 00 al presionarse **MIN**.
3. Luego de ajustar la hora, cambie el selector a **NORMAL**.

USANDO LA ALARMA

La alarma de este reloj presenta una función de despertador, que le permite obtener unos minutos más de sueño en la mañana.

Para ajustar la hora de alarma

1. Deslice el selector a **AL SET**.
2. Presione **HR** para aumentar los dígitos de hora y **MIN** para aumentar los dígitos de minutos. Sosteniendo presionado cualquiera de los dos botones cambia el ajuste en alta velocidad.
3. Luego de ajustar la hora, cambie el selector a **NORMAL**.

Para activar y desactivar la alarma

Deslice el selector a la posición **SNZ** o **AL ON** para activar la alarma, o a la posición **AL OFF** para desactivarla.

Para usar la alarma

1. Ajuste la hora de alarma y active la alarma.
 2. Cuando se alcanza la hora de alarma ajustada, la alarma comienza a sonar. Continúa durante un minuto o hasta que se la desactiva presionando el botón **SNOOZE/LIGHT**.
 3. Luego de 8 minutos de haber presionado el botón **SNOOZE/LIGHT**, la alarma comienza a sonar de nuevo.
 4. Si no desactiva la alarma (deslizando el selector a la posición **AL OFF**), se repiten los pasos 2 y 3.
- La repetición de la alarma puede pararse en cualquier momento deslizándolo el selector a la posición **AL OFF**.

Para ver el ajuste de hora de alarma actual

1. Deslice el selector a **NORMAL**.
2. Presione **HR** o **MIN** para visualizar el ajuste de hora de alarma actual.

Para probar la alarma

1. Deslice el selector a **SNZ** o **AL ON**.
2. Deslice el selector a **NORMAL**.
3. Presione **HR** y **MIN** al mismo tiempo para hacer sonar la alarma.

PARA ILUMINAR LA PRESENTACION

Sostenga presionado el botón **SNOOZE/LIGHT** para iluminar la presentación.

CAMBIO DE PILAS

Cambie las pilas siempre que la presentación del reloj se convierta oscura y difícil de leer.

1. Presionando ligeramente hacia abajo la cubierta del compartimiento de pilas, deslicela en la dirección indicada por la flecha y retírela.
2. Retire ambas pilas.
3. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) se dirigen en las direcciones correctas. Si coloca las pilas incorrectamente pueden llegar a explotar y dañar el reloj.
4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pilas.

ESPECIFICACIONES

Precisión a temperatura normal: ±60 segundos por mes

Alarma diaria con función de despertador

Duración de pila: Aprox. 1 año (2 minutos de alarma por día; 2 segundos de operación de la luz de fondo por día)

Pila:

PQ-10, PQ-11: Dos pilas de tipo botón (Tipo: LR44)

PQ-12, DQ-541, DQ-581, DQ-582: Dos pilas de tamaño AAA (Tipo: R03/UM-4)

DQ-712: Dos pilas de tamaño AA (R6P/SUM-3)

Margen de temperatura ambiente: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)